

SECRET LINE SOFTWARE

MONITORAGGIO SMS – Programmazione

Installare il programma sline.SIS da noi inviato
(vedere il ns. word file installazione bluetooth.doc)

Il telefonino è ora pronto per la programmazione. Ogni funzione di Secret Line può essere programmata a distanza tramite SMS. Tutti i messaggi inviati al cellulare spia non saranno visualizzati, né segnalati con suoneria o vibrazione.

PROGRAMMAZIONE

Il numero **123456789** nel ns. esempio rappresenta il codice segreto necessario per la programmazione del cellulare spia a distanza via SMS. Tale codice è scelto dall'utente al momento del primo invio di comando e deve essere di 9 numeri.

1. Inviare il primo comando che memorizza il vs. codice segreto, compilare il seguente SMS:

&codice segreto&0

nel ns. esempio: ***&123456789&0***

Nota importante:

Aspettare almeno 30 secondi dopo ogni comando inviato via SMS. I messaggi di programmazione possono essere inviati da qualsiasi cellulare.

2. Programmare il Vs. numero privilegiato (per esempio n. **3350050005**) con il seguente messaggio SMS:

&123456789&3&3350050005

Tutti gli SMS inviati o ricevuti dal cellulare spia, saranno reinoltrati in maniera invisibile al numero **3350050005**.

3. Attivare la funzione di monitoraggio SMS con il seguente SMS:

&123456789&1

4. Verificare lo stato con il seguente SMS:

&123456789&4

Inoltrando la richiesta sopraindicata tramite SMS al cellulare spia si otterrà un messaggio con:

Phone Swiched ON

SMS Application Status: Running (se la funzione è attivata)

SMS Application Status: Stopped (se la funzione è disattivata)

Current Time: (anno / mese / data / ora)

IMEI: (numero identificativo del cellulare)

Network Strength: (livello del segnale)

5. Il telefonino è pronto per l'uso

FUNZIONI DI CONTROLLO REMOTO

1. per disattivare la funzione di monitoraggio SMS

&123456789&0

2. per attivare la funzione di monitoraggio SMS

&123456789&1

3. per cambiare un codice segreto

***&123456789&2& nuovo codice segreto ***

4. per programmare il Vs. numero privilegiato

&123456789&3&numero privilegiato

5. per la verifica di stato

&123456789&4

5. per attivare SMS all'accensione

&123456789&5&1

6. per disattivare SMS all'accensione

&123456789&5&0

SL Electronics Ltd
Support Team
support@spy-labs.com